

THE ORIGINAL
maGiC
BULLET®

USER GUIDE



간편 사용 설명서 (한글판)

▶ 제품 구성도



No.	NB200(KR)	구성품 사용시간
	구성품 LIST	
1	본체	1분 이내
2	사용 매뉴얼 (US)	
3	간편 사용 설명서 (한글판)	
4	중간컵 (19oz / 562mℓ)	1분 이내
5	작은컵 (12oz / 355mℓ)	1분 이내
6	회전 칼날	1분 이내
7	컵 두껍	
8	컵 전용 링	
9	분말 양념통	

▶ 중요 안전수칙 및 주의 사항

- Magic Bullet을 작동하기 전에 모든 안전수칙 및 주의사항을 읽으십시오.
- 이 제품의 플러그를 임의의 교체하지 마십시오. 플러그가 손상된 경우 고객 서비스 센터 (1588-9588)에 문의하여 교체하십시오.
 - 난방 기기 등 뜨거운 표면에 전원코드를 접촉하지 마십시오.
 - 전원코드와 플러그에 손상이 있는지 정기적으로 점검하십시오. 전원코드나 플러그가 손상되었다면 사용하지 마십시오.
- 만약, 기기의 오작동이나 떨어뜨리는 등 어떤 방식으로든 손상이 되었다면, 사용을 중지하십시오. 교환을 받으시려면 고객 서비스 센터에 문의하십시오. (전국 1588-9588)
- 본체 안쪽을 청소 할 때는 플러그를 뽑고 따뜻한 물에 적신 스폰지로 닦아주십시오.
 - 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적으로 사용하였거나 부적절한 용도로 사용한 경우 당사의 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

▶ 중요 안전수칙 및 주의 사항

- 이 제품은 8세 이상 어린이가 사용할 수 있고 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 부족하거나 경험이 부족한 사람들에게 사용방법을 알려주거나 또는 안전한 방법으로 기기를 사용 할 수 있도록 지도하고 관련된 위험을 이해한다면 사용 할 수 있습니다.

- 어떠한 어댑터나 전압 변환장치를 이 제품에 사용하지 마십시오. 어댑터와 변환기의 사용은 제품의 무단수정으로 간주되어 보증수리가 불가합니다.
- 제조 업체가 권장하거나 판매하지 않는 부속품들의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 입을 위험이 있습니다.

- 한번에 1분 이상 작동시키지 마십시오. 모터에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다.
- Magic Bullet에는 과열이 되면 자동으로 전원이 차단되는 열 차단 장치가 있습니다. 만약 본체가 과열되어 전원이 차단되면 전원 플러그를 뽑고 다시 사용하기 전에 1시간 또는 더 오랫동안 본체를 식히십시오. 본체의 열 차단기가 작동되면 열 차단기가 충분히 식을 때 까지 리셋 됩니다.
- 사용하기 전에 회전칼날과 컵이 연결되었는지 반드시 확인하십시오.
- 탄산 음료를 혼합하지 마십시오. 탄산 음료 혼합 시, 압력이 상승하여 용기 파열의 원인이 될 수 있습니다.
- 평평한 표면에서 Magic Bullet을 사용하십시오. 화재 위험을 방지하기 위해 본체 구멍은 먼지나 보푸라기가 없어야 하며 신문, 테이블 보, 냅킨, 수건, 매트 또는 이와 유사한 종류의 물질과 같은 인화성 물질을 주변에 두지 마십시오.

- 절대 본체를 물에 넣거나 식기 세척기에 넣지 마십시오.
- 제품의 컵과 회전 칼날을 끓는 물에 넣게 되면 플라스틱에 변형이 생기고 가스켓이 손상 될 수 있습니다.
- 손으로 세척할 때는 중성 세제와 뜨겁지 않은 따뜻한 물을 사용하십시오.
- 회전 칼날을 세척 할 때, 가스켓 링을 제거하지 마십시오. 회전 칼날은 따뜻한 물에 중성세제를 섞어 손으로 간단히 닦아주십시오. 회전 칼날의 가스켓을 제거 한다면 칼날 구성이 영구적으로 손상되어 누수가 생길 수 있습니다.

▶ 청소 안전수칙 및 서비스

세척 방법 :

1. 세척하기 전에 전원 플러그를 뽑습니다.
2. 주요 부품을 제거합니다.
3. 젖은 행주로 본체의 안쪽과 바깥쪽을 닦습니다.
 - 칼날은 날카롭습니다! 절대 손이나 기구를 칼날 가까이 대지 말고, 전원 플러그가 연결 되어 있는 동안 작동 버튼을 손이나 기구로 누르지 마십시오.

찌든 때 세척 :

- 본체 안쪽이 누출로 인하여 끈적거리면 다음과 같은 추가 세척 방법을 사용하십시오.
 - ① 세척하기 전에 전원 플러그를 뽑고 전원이 꺼진 것을 확인 합니다.
 - ② 이물질이나 액체가 떨어지는 것을 대비해서 본체를 수건 위에 올려 놓습니다.
 - ③ 본체와 회전 칼날이 닿은 부분에 식초와 따뜻한 물을 섞은 혼합액(식초1 : 물2)을 한 숟가락 뿌립니다.
 - ④ 곧 바로 젖은 세척 솔로 문질러 젖은 행주로 닦아 냅니다.
 - ⑤ 제품 본체에는 배수관이 있어 내부 구성품 손상 없이 이물질과 액체는 본체 밑에 깔린 수건 위로 떨어집니다.

• 대유위니아서비스 고객상담실

서비스 접수 및 제품 상담은 전국 어디서나 지역번호 없이 ☎1588-9588

• 소모품 구입문의

소모품 구입은 전국 어디서나 지역번호 없이 ☎1588-9577

• 제품 구입문의

제품 구입은 전국 어디서나 지역번호 없이 ☎1588-9589

• 대유위니아서비스 사이버 서비스센터

<http://www.winiasvc.co.kr>

• 본사

광주광역시 광산구 소촌길 123번길 40-11 /
충청남도 천안시 동남구 목천읍 충절로 1079, 5, 6, 7동

• 판매원 : (주)대유위니아 / 공급원 : (주)대유위니아서비스

제조원 : Ningbo Borine Electric Appliance Co., Ltd.

무료 처리방법 신제품을 구매하시고 사용하던 기존 제품을 버리고자 하는 경우,
제품 구입 시 처리를 의뢰하시면 됩니다.

유료 처리방법 신제품 구입 없이 폐가전 발생 시 쓰레기 종량제에 따라 가까운
지역주민센터에 연락하시면 됩니다.
(수수료는 지역별로 차이가 있습니다.)

제 품 보 증 서

모델명	● 구입하실 때 본 증명서의 기재여부를 확인하시고 출장 수리를 원했을 때 본 보증서를 제시하시어 보증혜택을 받으시기 바랍니다.
고객성명 *	
제조번호	
전화번호 *() -	
주소 * □□□ - □□□	

제품보증기간 : 구입일로부터 1년 간	판매점 명 :
기능/외관검사 (고객서명)	판매 (설치)점 전화번호 :

- 보증기간 내에 정상적인 상태에서 발생한 고장의 경우, 본 보증서 기재내용에 따라 무료로 수리하여 드립니다.
- 본 제품의 주요 부품 보유기간은 6년입니다.
- 다음의 경우에는 보증기간이라도 유상으로 합니다.
 - 고객이 사용 잘못으로 인한 경우
 - 판매점 이외에서 수리 또는 개조로 인한 고장 및 손상
 - 구입 후 이동, 수송 등으로 인한 고장 및 손상
 - 천재지변이나, 이상전원으로 인한 고장 및 손상
 - 보증서의 소정사항 미 기입, 임의로 글자를 정정했을 경우